SENSYN

Производство и поставки оборудования
для общественных санузлов

Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон

Благодарим Вас за покупку нашего электросушителя для рук! Электросушитель для рук соответствует всем требованиям санитарии, гигиены, сертификации.

Электросушитель для рук устанавливается опытным техническим специалистом, имеющим соответствующую техническую подготовку и квалификацию.

Просим Вас внимательно изучить данное руководство перед монтажом и эксплуатацией электросушителя.



Сушилка для рук высокоскоростная Sensyn SY-8860PB

Дата продажи:

Подпись покупателя:

Продавец / подпись продавца:

Печать магазина:

Гарантийный срок на сушилки для рук бренда SenSyn составляет 12 месяцев с момента продажи.

Претензии к внешнему виду и комплектности сушилки для рук не имею.

С условиями гарантии ознакомлен.

Содержание

Назначение и сфера применения. Устройство. 02.

Техника безопасности. Монтаж. Правила эксплуатации и обслуживания. 03.

Технические характеристики и комплект поставки. 04.

Условия транспортировки и хранения. 05.

Гарантийный талон. 05.

Гарантийный ремонт. 06.

Назначение и сфера применения. Устройство

Сушилка для рук (рукосушитель, электросушилка, электросушитель для рук) -электрический бытовой прибор, предназначенный для сушки рук после мытья. Прибор устанавливается в общественных санузлах и туалетных комнатах различных общественных организаций (гостиницы, кафе, рестораны, торговые и бизнес-центры, вокзалы, аэропорты, жилые помещения и т. д.)

Вся информация о продукции составлена в соответствии с последними данными. Компания оставляет за собой право менять характеристики, упаковку, доступность продукции без предварительного уведомления! Компании принадлежит право на окончательное толкование инструкции и информации о продукте!

Устройство прибора.

Внутри корпуса электросушителя находятся сенсорный (оптический датчик, блок управления, электродвигатель, нагревательный элемент, вентилятор).

SENSYN

Производство и поставки оборудования для общественных санузлов

Техника безопасности. Монтаж. Правила эксплуатации и обслуживания

ВАЖНО! Монтаж, демонтаж и техническое обслуживание прибора осуществляется только лицом, имеющим соответствующую квалификацию и техническую подготовку. Шнур электропитания должен быть обязательно отключен! Скрытое подключение электросушителя к электрической сети должен выполнять квалифицированный электрик!

Запрещается установка электросушителя в помещениях с коррозионными газами и электропроводящей пылью.

Не допускается проникновение воды в корпус устройства. Не устанавливать сушилку для рук вблизи воды и в местах с повышенным риском контакта с водной средой.

Абразивные чистящие средства, различные растворители, бензин для очистки корпуса прибора от внешних загрязнений использовать не рекомендуется. Для этих целей используют нейтральные моющие средства. Важно! Очистку корпуса электросушилки производят только при отключенном шнуре электрического питания.

Не позволяйте детям играть с прибором.

Запрещается прикасаться к вилке шнура электропитания мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Не допускайте попадание посторонних предметов в отверстие воздуховода прибора.

Не перекрывайте поток воздух в устройстве.

Сушилка для рук устанавливается на высоте примерно 130 см-170 см от пола (мужской туалет) 120 см-160 см (женский туалет) и не менее 70 см от центра раковины. Прибор к стене крепиться с помощью набора крепежей (поставляются в комплекте) и должен быть зафиксирован на ровной стене.

После установки и подключения к сети электропитания сушилка для рук готова к работе.

Поместите руки на расстояние 10-15 см от воздуховыпускного отверстия. Электросушитель автоматически включиться и начнет подавать поток воздуха. Уберите руки — сушилка для рук автоматически отключиться примерно через 2 секунды. Прибор оснащен оптическим сенсором, который активирует работу устройства.

Регулярно (1 раз в месяц) протирайте инфракрасный датчик мягкой тканью.

При возникновении неисправности немедленно отключите устройство от сети питания и обратитесь к квалифицированному специалисту или авторизированный сервисный центр производителя.

Если прибор долго не используется, следует его отключить от сети электропитания.

Производитель вправе без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления электросушителя с целью улучшения его потребительских свойств.

В случае возникновения вопросов по эксплуатации и обслуживанию прибора, обратитесь к продавцу или производителю оборудования для получения консультаций.

Технические характеристики и комплект поставки

МОДЕЛЬ: SENSYN 8860PB

Мощность прибора: 1200 Вт
Напряжение и частота тока: 220 Вольт 50 гц
Зона срабатывания ИК - датчика: 5-15 см
Материал корпуса: пластик
Температура исходящего потока воздуха электросушилки: 50-65 С °
Скорость исходящего потока воздуха: 95 м/с
Размеры изделия, Ш*Г*В, мм: 230 *140 *390
Размеры коробки, Ш*Г*В, мм: 290 * 190 *430
Масса, нетто: 3,8 кг
Масса, брутто: 4,3 кг
Класс влагозащиты: IPX1
Класс электрозащиты: II
Комплект поставки:
Сушилка для рук- 1 шт
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1шт
Набор крепежа-1 шт
Упаковочная коробка-1 шт

SENSYN
Производство и поставки оборудования для общественных санузлов

Условия транспортировки и хранения

Электросушитель должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при соблюдении температурного режима от + 4 °С до +40 °С

После транспортировки и хранения прибора более 4-х часов при отрицательных температурах перед началом использования необходимо выдержать электросушитель не менее 5-ти часов при температуре от 18 °С до 22 °С.

Гарантийный талон

Данные гарантийные обязательства расширяют права потребителей, установленные действующим законодательством.

Уважаемый покупатель! При приобретении продукции бренда SenSyn проверьте заполнение всех полей гарантийного талона. На гарантийном талоне обязательно должны быть заполнены: наименование и артикул изделия, данные и подпись продавца, дата продажи, штамп\печать продавца, наличие подписи покупателя.

Гарантийное обслуживание не предоставляется в случаях:

- при отсутствии гарантийного талона, документов купли-продажи (товарный, кассовый чек, накладная)
- в случаях неисправностей, которые возникли вследствие несоблюдения покупателем требований настоящего руководства по монтажу и техническому обслуживанию сушилки для рук.
- в случаях неисправностей, которые возникли вследствие механических повреждений, попадания влаги внутрь корпуса и посторонних предметов, образования коррозии
- в случаях разбора устройства и внесения в него конструктивных изменений неуполномоченными лицами. Выявления следов попыток непрофессионального ремонта устройства
- оборудование использовалось не по прямому назначению
- в случаях неисправностей вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, стихийные бедствия и др) и обстоятельств, находящихся не под контролем продавца и изготовителя
- неправильного хранения и транспортировки оборудования покупателем
- включения в сеть с недопустимыми для устройства параметрами

Гарантийный ремонт

Изготовитель гарантирует ремонт, частичную или полную замену прибора признанного неремонтопригодным из-за дефектов, возникших по вине изготовителя (гарантийный случай). Ремонт продукции после истечения гарантийного срока, но в течение планового срока эксплуатации производиться за счет Покупателя (Потребителя).

Ремонт изделия или замена отдельных деталей (при признании случая гарантийным) может производиться как на месте установки, так и в уполномоченном сервисном центре (на усмотрение специалистов сервисного центра в зависимости от характера дефекта). Специалист уполномоченного сервисного центра составляет акт гарантийного ремонта с подробным описанием неисправности, причин ее возникновения, произведенных работ и использованных запасных частей. Заменяемые детали и узлы переходят в собственность сервисного центра.

После проведения гарантийных сервисных работ гарантийный срок на изделие не возобновляется и продолжает действовать, согласно первоначальному срока гарантии.

Причину неисправности и гарантийный случай устанавливает специалист уполномоченного сервисного центра.

Бесплатное гарантийное обслуживание предоставляется при соблюдении следующих условий:

1. Поломка и неисправность оборудования произошла не по вине покупателя, а вследствие производственного дефекта.

2. Авторизованный сервисный центр провел диагностику и подтвердил гарантийный случай.

3. Ремонт выполняется бесплатно в пределах гарантийных сроков, установленных на электросушитель

4. Условия эксплуатации и использования устройства должны соответствовать требованиям, указанным в настоящем руководстве.

5. При обращении в сервисный центр покупатель обязан предоставить:

- Правильно и полностью заполненный гарантийный талон,
- Кассовый и товарный чек, накладную, подтверждающие покупку

Если кассовый чек\товарный чек, накладная, гарантийный талон не будут предоставлены, дата начала гарантийного срока будет исчисляться с даты производства изделия (в соответствии с Законом РФ «о защите прав потребителей» от 07. 02. 1992№2300 -1. Ст. 19 ч. 2).

В иных случаях (нарушение правил эксплуатации, установка с нарушениями, механические повреждения по вине покупателя, условий хранения, транспортировки и др.) обслуживание и ремонт осуществляется на платной основе.

SENSYN
Производство и поставки оборудования для общественных санузлов

Телефон единой сервисной службы: 8(800) 777 77 67.

По данному телефону покупатели могут:

По данному телефону покупатели могут:

- Получить консультацию по обслуживанию устройств, реализуемой под товарным знаком SenSyn;
- Узнать адрес ближайшего сервисного центра;
- Оформить обращение по гарантийному случаю;

Если кассовый чек\товарный чек, накладная, гарантийный талон не будут предоставлены, дата начала гарантийного срока будет исчисляться с даты производства изделия (в соответствии с Законом РФ «о защите прав потребителей» от 07. 02. 1992№2300 -1. Ст. 19 ч. 2).

В иных случаях (нарушение правил эксплуатации, установка с нарушениями, механические повреждения по вине покупателя, условий хранения, транспортировки и др.) обслуживание и ремонт осуществляется на платной основе.